

# **REGENERACJA DRUKAREK LASEROWYCH**

**REGENERACJA TONERÓW**

**Wersja 1i.**

**© KurpLasery  
Kielce 2012**

[www.instrukcje-kl.pl](http://www.instrukcje-kl.pl)

## **UWAGA!!!**

**Wszystkie użyte znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały tu przywołane jedynie w celach informacyjnych.**

**Instrukcja nie może być powielana, ani rozpowszechniana w całości lub w części w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody autora.**

**Autor nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego zastosowania się do wskazówek w instrukcji.**

## **RADY OGÓLNE**

**1. Jeżeli Państwo wcześniej tego nie robili, to zalecam jedynie wyciągnięcie korka, zasypanie kasety tonerem oraz wymianę chipa (jeżeli występuje). Nieodświadczony użytkownik może niewłaściwie zregenerować kasetę, co może spowodować pogorszenie jakości wydruków.**

**2. Dla starszych typów drukarek posiadających tzw. "śmietnik" zaleca się jego czyszczenie ze zużytego proszku przy każdorazowej regeneracji kasety.**

**3. Przed napełnieniem kasety nowym proszkiem zalecam bardzo dokładne wyczyszczenie zasobnika ze starego proszku (najlepiej odkurzaczem). Czasem proszek oryginalnej kasety może reagować z proszkiem użytym do regeneracji (dotyczy głównie drukarek Lexmark E3\*\*, Brother i nowszych modeli HP – informacja zawarta w instrukcji).**

## REGENERACJA I KONSERWACJA TONERA

Toner dla Epson AcuLaser M1400, AcuLaser MX14, AcuLaser MX14FN

kasety o symbolu: C13S0500650 C13S0500651 C13S0500652 (0650 0651 0652)

1. Zwolnij 5 zatrzasków na obwodzie kasety trzymających pomarańczową pokrywkę.



2. Zdemontuj pomarańczową pokrywkę.  
Wyczyść wnętrze kasety ze starego proszku, a następnie zasyp kasetę nowym proszkiem.



3. Podważ mocowanie chipa od dołu i wysuń plastikową obudowę wraz z chipem.  
Zdemontuj chip z obudowy.  
Zamontuj nowy chip i wsuń całość na miejsce.



4. Zainstaluj pomarańczową pokrywę.  
Zainstaluj kasetę w drukarce.



**Zapraszamy do sklepu internetowego na stronie:**  
**[www.instrukcje-kl.pl](http://www.instrukcje-kl.pl)**

**Zamów chip lub proszek do kasy: [sklep@instrukcje-kl.pl](mailto:sklep@instrukcje-kl.pl)**

**Potrzebujesz chipów lub proszków do innych drukarek laserowych – napisz: [pytania@instrukcje-kl.pl](mailto:pytania@instrukcje-kl.pl)**