

REGENERACJA DRUKAREK LASEROWYCH

REGENERACJA TONERÓW

Wersja 1i.

**© KL
Kielce 2011**

UWAGA!!!

Wszystkie użyte znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały tu przywołane jedynie w celach informacyjnych.

Instrukcja nie może być powielana, ani rozpowszechniana w całości lub w części w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody autora.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego zastosowania się do wskazówek w instrukcji.

RADY OGÓLNE

1. Jeżeli Państwo wcześniej tego nie robili, to zalecam jedynie wyciągnięcie korka, zasypanie kasety tonerem oraz wymianę chipa (jeżeli występuje). Niedoświadczony użytkownik może niewłaściwie zregenerować kasetę, co może spowodować pogorszenie jakości wydruków.

2. Dla starszych typów drukarek posiadających tzw. "śmietnik" zaleca się jego czyszczenie ze zużytego proszku przy każdorazowej regeneracji kasety.

3. Przed napełnieniem kasety nowym proszkiem zalecam bardzo dokładne wyczyszczenie zasobnika ze starego proszku (najlepiej odkurzaczem). Czasem proszek oryginalnej kasety może reagować z proszkiem użytym do regeneracji (dotyczy głównie drukarek Lexmark E3, Brother i nowszych modeli HP – informacja zawarta w instrukcji).**

OPERACJA REGENERACJI I KONSERWACJI TONERA

Toner dla EPSON C13 S050435 C13 S050436:

Epson AcuLaser: M2000; M2000D; M2000DN; M2000DT; M2000DTN



Podczas wymiany kasety moduł bębna pozostaje w drukarce. Aby wymienić kasetę należy ją odłączyć od modułu bębna poprzez podniesienie niebieskiej dźwigni. Następnie należy zainstalować nową kasetę.

UWAGA!!!

Jeżeli nowa kasetka nie jest dobrze umiejscowiona w module bębna (niebieska dźwignia musi być opuszczona i odpowiednio zatrzaśnięta) to drukarka będzie komunikowała brak tonera (lampki na drukarce będą migały na pomarańczowo)

1. W celu uzupełnienia kasety proszkiem zidentyfikuj znajdujący się z boku korek. Wyciągnij korek podważając go śrubokrętem.



2. Włóż płaski śrubokręt w dźwignie otwierania klapki podającej toner (strzałka 1.) i przekręć ją aby otworzyć okienko (strzałka 2.).
Używając odkurzacza wyczyść **bardzo dokładnie** wnętrze kasety ze starego proszku.
Zamknij okienko, uzupełnij kasetę proszkiem.



3. Zdemontuj stary chip (wmontowany w etykietę) i zainstaluj w tym samym miejscu nowy.



Zamów chip lub proszek do kartridża: pytania@instrukcje-kl.pl

Potrzebujesz chipów lub proszków do innych drukarek laserowych – napisz: pytania@instrukcje-kl.pl