

REGENERACJA DRUKAREK LASEROWYCH

REGENERACJA TONERÓW

Wersja 1i.

**Autor: ©Piotr Kurp
Kielce 2008**

UWAGA!!!

Wszystkie użyte znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały tu przywołane jedynie w celach informacyjnych.

Instrukcja nie może być powielana, ani rozpowszechniana w całości lub w części w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody autora.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego zastosowania się do wskazówek w instrukcji.

RADY OGÓLNE

- 1. Jeżeli Państwo wcześniej tego nie robili, to zalecam jedynie wyciągnięcie korka, zasypanie kasety tonerem oraz wymianę chipa (jeżeli występuje). Niedoświadczony użytkownik może niewłaściwie zregenerować kasety, co może spowodować pogorszenie jakości wydruków.**
- 2. Dla starszych typów drukarek posiadających tzw. "śmietnik" zaleca się jego czyszczenie ze zużytego proszku przy każdorazowej regeneracji kasety.**
- 3. Przed napełnieniem kasety nowym proszkiem zalecam bardzo dokładne wyczyszczenie zasobnika ze starego proszku (najlepiej odkurzaczem). Czasem proszek oryginalnej kasety może reagować z proszkiem użytym do regeneracji (dotyczy głównie drukarek Lexmark E3**, Brother i nowszych modeli HP – informacja zawarta w instrukcji).**

OPERACJA REGENERACJI I KONSERWACJI TONERA

HP C4149A

Toner czarny dla HP8500, HP8550, HP8500N, HP8550N, HP8500DN, HP8550DN.

Wydajności: 17000 str.

1. Zdemontuj osłonę rolki rozprowadzającej. W tym celu delikatnie wciśnij metalowy pręt aby otworzyć osłonę. Następnie popchnij pręt w kierunku kół zębatach, co powinno rozłączyć osłonę z osłoną boczną kasety. Zdemontuj całkowicie osłonę.



2. Wykręć cztery śruby od strony, z której nie ma kół zębatach.



3. Delikatnie podważ osłonę boczną kasety i zdemontuj ją. Uważaj aby nie zgubić małego czarnego łożyska rolki.



Jeżeli powyższa instrukcja okazała się dla Ciebie pomocna, proszę kliknij 3 dowolne reklamy na stronie:
www.instrukcje-kl.pl

4. Wykręć trzy śruby trzymające osłonę boczną od strony kół zębatych. Podważ osłonę i zdemontuj ją.



5. Uważaj, aby podczas demontażu nie zgubić żadnego z kół zębatych znajdujących się za osłoną. Uważaj również aby nie zgubić sprężyny kontaktowej rolki rozprowadzającej znajdującej się na jej końcu. Podobnie jak z drugiej strony, uważaj aby nie zgubić czarnego łożyska rolki.
Jeżeli jedno z kół wypadnie podczas montażu zainstaluj je w pozycji jak na zdjęciu obok.
Wyczyść wszystkie styki (w tym sprężynę) szmatką nasączoną spirytusem.



6. Zdemontuj rolkę rozprowadzającą. Wyczyść rolkę odkurzaczem i przetrzyj szmatką nasączoną spirytusem.



7. Wykręć dwie śruby trzymające listwę czyszczącą i ją zdemontuj. Przetrzyj brzeg listwy szmatką nasączoną spirytusem. Wyczyść środek kasety ze starego proszku.



8. Zasyń kasetę proszkiem, zmontuj kasetę powtarzając powyższe czynności w odwrotnej kolejności. Zainstaluj kasetę w drukarce.

Jeżeli powyższa instrukcja okazała się dla Ciebie pomocna, proszę kliknij 3 dowolne reklamy na stronie:
www.instrukcje-kl.pl

Zamów chip do kasety: pytania@instrukcje-kl.pl

Potrzebujesz proszków lub chipów do innych drukarek laserowych: pytania@instrukcje-kl.pl