

REGENERACJA DRUKAREK LASEROWYCH

REGENERACJA TONERÓW

Wersja 1i.

**©KL
Kielce 2011**

UWAGA!!!

Wszystkie użyte znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały tu przywołane jedynie w celach informacyjnych.

Instrukcja nie może być powielana, ani rozpowszechniana w całości lub w części w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody autora.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego zastosowania się do wskazówek w instrukcji.

RADY OGÓLNE

- 1. Jeżeli Państwo wcześniej tego nie robili, to zalecam jedynie wyciągniecie korka, zasypianie kasety tonerem oraz wymianę chipa (jeżeli występuje). Niedostawiony wtykownik może niewłaściwie zregenerować kasetę, co może spowodować pogorszenie jakości wydruków.**
- 2. Dla starszych typów drukarek posiadających tzw. "młotek" zaleca się jego czyszczenie ze zużytego proszku przy każdej dorazowej regeneracji kasety.**
- 3. Przed napełnieniem kasety nowym proszkiem zalecam bardzo dokładne wyczyszczenie zasobnika ze starego proszku (najlepiej odkurzaczem). Czasem proszek oryginalnej kasety może reagować z proszkiem użytym do regeneracji (dotyczy głównie drukarek Lexmark E3**, Brother i nowszych modeli HP – informacja zawarta w instrukcji).**

OPERACJA REGENERACJI I KONSERWACJI TONERA

Toner OKI B2200 B2400 B2400n

Wydajno ci: 2000 stron

Toner OKI B410 B430 B440 MB460 MB470

Wydajno ci: 2000 stron

1. Przekrń niebieski uchwyt w celu otwarcia szczeliny dozuj cej.



2. Wyczy kaset ze starego proszku. Uzupełnij kaset nowym proszkiem poprzez szczelin dozuj c . Przekrń niebieski uchwyt w celu zamkni cia szczeliny.



3. Podwa chip płaskim rubokr tem i wysu go z uchwytu. Zainstaluj nowy chip. Zainstaluj kaset w drukarce.



Zapraszamy do sklepu internetowego na stronie:
www.instrukcje-kl.pl

Zamów chip lub proszek do kasety: sklep@instrukcje-kl.pl

Potrzebujesz chipów lub proszków do innych drukarek laserowych – napisz:
pytania@instrukcje-kl.pl